




NÁVOD INSTALACE A PROVOZ

Klika s klíčem a zámkem SALIDA

1. POPIS PRODUKTU

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

3. OBSAH BALENÍ

4. KONSTRUKCE KLIKA DVEŘÍ

- OTEVŘENÍ/ZAVŘENÍ ZÁMKU POMOCÍ
ZÁMEK NEBO KLÍČ

5. MONTÁŽ KLIKA DVEŘÍ

6. LIKVIDACE

7. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

POKYNY K INSTALACI A OVLÁDÁNÍ KLIKA SE ZÁMKEM SALIDA

Dámy a pánové,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před zahájením instalace si prosím přečtěte záruční podmínky, informace o správné instalaci a tipy pro používání produktu. Věříme, že vám vámi vybraný produkt bude sloužit po mnoho let.

Tým Kuchinox.

INFORMACE O PRODUKTU

1. Schémata a výkresy uvedené v manuálu jsou zjednodušené a obsahují pouze podrobnosti nezbytné pro správnou montáž výrobku.
2. Je třeba zkontrolovat úplnost a kvalitu vnějších povrchů produkt ihned po zakoupení.
Pokud zjistíte jakékoli vady, poškození nebo chybějící díly, výrobek neinstalujte. Pečlivě si přečtěte záruční list a řiďte se jeho pokyny.
3. Podrobnosti o záruce naleznete na www.kuchinox.pl

1. POPIS PRODUKTU

SALIDA je moderní dveřní klika s vestavěným zámkem a vstupním zámkem, která zajišťuje pohodlí a bezpečnost. Její štíhlý design a nastavitelný montážní systém zajišťují, že klika pasuje na většinu dveří a umožňuje snadnou instalaci.

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Název produktu

Rukojeť SALIDA

Možnosti odemknutí

Klíč, zámek

Materiál

tělo zámku ze slitiny zinku
hliník

Barva

černá, šedá, bílá


Rozměry rukojeti (x1)

33 mm x 60 mm x 157 mm


Hmotnost rukojeti (x1)

230 gramů


3. OBSAH BALENÍ




Vnější rukojeť se zámkem




Šrouby M5x30
M5x40



Vnitřní klika dveří
se zámkem



Klíče




Závitová pouzdra




MAGNETICKÝ ZÁMEK - NENÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ

POZOR:

Sada neobsahuje magnetický zámek a protiplech. Magnetický zámek a protiplech by měly být vybrány vhodně pro vaše dveře.



4. KONSTRUKCE KLIKA DVEŘÍ





POZNÁMKA:

Klika SALIDA funguje
pouze s magnetickými zámky.



- Vn** klika dveří se zámkem
- B** Zajišťovací šroub s
imbusovou hlavou
- C** Šrouby M5x30 nebo M5x40
- D** Vnitřní montážní deska
rukojeti
- E** Hrad
- F** Závitová pouzdra
- G** Čep rukojeti
- H** Vnější rukojeť se zámkem
- A** klíč
- J** Magnetický háček
- K** Šrouby

OTEVŘENÍ/ZAVŘENÍ ZÁMKU POMOCÍ ZÁMEK NEBO KLÍČ

BLOKÁDA



KLÍČ



Zvenku (KLÍČ):

1. Chcete-li otevřít dveře, vložte klíč do zámku.
2. Otočte klíčem a dveře se odemknou.
3. Poté stiskněte kliku a otevřete dveře.

Chcete-li dveře zavřít, zavřete křídlo dveří a otočte klíčem opačným směrem – zámek se zamkne.

Zevnitř (ZAMČENO):

1. Chcete-li dveře zavřít, přesuňte zámek do červené polohy – zámek se zacvakne a zablokuje.
2. Chcete-li otevřít dveře, posuňte zámek na opačnou stranu a stiskněte kliku.

POZOR:

Než opustíte místnost, nezapomeňte se vždy ujistit, že jsou dveře řádně zavřené.



5. MONTÁŽ KLIKA DVEŘÍ

Správná instalace rukojeti SALIDA zajišťuje spolehlivý provoz a bezpečné používání. Podrobné kroky instalace jsou uvedeny níže.

POZNÁMKA:



Pro usnadnění montáže použijte přiloženou papírovou šablonu. Pokud se necítíte dobře nebo nemáte vhodné nářadí, svěřte tuto práci tesaři nebo odborníkovi.

Instalace magnetického zámku




1. Připravte otvor ve dveřích pro instalaci zámku.
2. Věnujte pozornost rozměrům vašeho zámku: A, B, C, D, E, F, G.
3. Pomocí montážní šablony vyvrtejte a vyfrézujte dveře.
4. Vložte mechanismus zámku do otvoru v okraji dveří tak, aby značka směřovala nahoru.
5. Připevněte jej ke dveřím pomocí přiložených šroubů.
6. Před zašroubováním kliky zkontrolujte, zda zámek funguje hladce.

Montáž protiplechu




1. Zavřete dveře a označte si na zárubni místo, kde se nachází jazýček zámku dotýká se povrchu zárubně dveří.
2. Věnujte pozornost rozměrům vašeho protiplechu: A, B, C, D, E, F.
3. Ujistěte se, že otvory v zarážce odpovídají jazýčku zámku.
4. V zárubni proveďte řez tak, aby plech těsně přiléhal.
5. Upevněte protiplech montážními šrouby.
6. Zkontrolujte, zda se dveře správně zavírají a zda jazýček zámku hladce zapadne. zapadá do otvoru v úchytce.
7. Pokud jazýček zámku nezapadá do otvoru v zarážce, Seřídte uzavírací plech povolením a následným utažením šroubů.

Instalace kliky dveří



1. Zašroubujte závitová pouzdra do otvorů ve vnější rukojeti (levá strana ilustrace).
2. Ujistěte se, že otvory ve dveřích jsou správně připraveny podle rozměrů kliky a zámku.
3. Umístěte vnější kliku dveří do příslušného otvoru dveří tak, aby čepy procházely otvory v zámku.



4. Upevněte vnitřní montážní desku rukojeti šrouby.
5. Umístěte vnitřní kliku na montážní desku a vyčnívající čep z křídla dveří.
6. Utáhněte pojistný šroub na boku rukojeti imbusovým klíčem.

Tip:

Před úplným utažením šroubů se ujistěte, že rukojeť se pohybuje hladce a nemá žádnou vůli.

6. LIKVIDACE

Tento výrobek neobsahuje žádné elektronické součástky ani baterie, ale měl by být zlikvidován zodpovědně v souladu s pokyny pro ochranu životního prostředí.

Pravidla pro správnou likvidaci:

- Mechanická rukojeť se skládá převážně z kovu a plastu — pokud možno by měly být odděleny.
- Na konci své životnosti by měl být výrobek zlikvidován odevzdat na sběrné místo pro komunální odpad nebo kovový šrot v souladu s místními předpisy pro recyklaci.
- Obal výrobku je recyklovatelný a měl by být likvidován ve vhodných nádobách označených pro papír, plast nebo syntetické materiály.

Pečujte o životní prostředí!

Nevyhazujte tento výrobek do směsného odpadu. Správné třídění a likvidace pomáhá chránit životní prostředí a podporuje udržitelný rozvoj.

7. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Pro zajištění dlouhodobého a spolehlivého provozu kliky SALIDA je nutné ji pravidelně udržovat v čistotě a vyhýbat se činností, které by mohly ovlivnit její správnou funkci.

Čištění kliky dveří

- K odstranění prachu a špína.
- V případě potřeby můžete použít jemný čisticí prostředek, který nereaguje s kovem.
- Nepoužívejte chemikálie, jako je alkohol, rozpouštědla, aceton ani silné čisticí prostředky, které by mohly poškodit povrch kliky dveří.

Údržba

- Pravidelně kontrolujte stav kliky dveří a jejího upevnění – v případě potřeby utáhněte montážní šrouby.
- Při manipulaci s klikou se vyvarujte nadměrné síly, abyste nepoškodili zamykací mechanismus.
- Pravidelná údržba a správná péče o kliku dveří zajistí její dlouhou životnost a spolehlivý provoz.

